







Instruções de montagem:

| | | |
|--------------|---|---|
| Ax1 |  | Hx6  M6*20MM |
| Bx1 |  | Ix6  M6*25MM |
| Cx1(L) x1(R) |  | J x1  |
| Dx1 |  | K M6x1  |
| Ex1 |  | L x6  |
| Fx1 |  | M x1  |
| Gx5 |  | |



Garantia

Prazo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

Procedimento de Garantia

Para acionar a garantia entre em contato conosco através do link:

<https://www.maxoffice.com.br/garantia>

Troca de Peças

Nos casos de peças com defeito de fabricação, avariadas ou faltantes, faremos o envio para o endereço desejado pelo cliente em até 72h úteis após a análise do comprovante de compra.

Se não houver a(s) peça(s) para reposição disponível em estoque, será gerado um código de postagem para o envio do produto para nossa assistência técnica, o cliente deve embalar o produto com todos os acessórios junto com uma cópia da nota fiscal de compra e levar o produto até a agência mais próxima dos Correios.

Conserto/Troca do Produto

Após a avaliação do produto e sendo constatado defeito de fabricação ou avaria no transporte iremos fazer o conserto e reenviar o produto no prazo máximo de 10 dias úteis após o recebimento.

Na impossibilidade de conserto faremos a troca do produto e reenviaremos um novo produto no prazo máximo de 10 dias úteis após o recebimento.

Perda da Garantia

Caso seja constatado defeito decorrente de mau uso ou de uso indevido por parte do consumidor a garantia será extinta.